

Syndion verkorte handleiding brandmeldinstallatie



Wat te doen bij een brandalarm

A Brandalarm

1. Bij alarm gaat de rode led "alarm" branden en zal de centrale een continu zoemer signaal geven.
2. Stel de zoemer af d.m.v. de toets rechtsonder op het bedieningsdisplay (muzieknoot).
3. Om de slow-whoop te stoppen dient u de sleutel te draaien tot de gele led brandt voor de bediening. Daarna bedient u de toets "silence".
4. U dient nu de oorzaak van het brandalarm te onderzoeken, ga ervan uit dat er een beginnende brand aanwezig is.
5. Bij een echte brand dient u de dichtstbijzijnde handmelder te activeren of de ontruiming op de centrale te activeren d.m.v. de "evac" (evacuation) toets.
6. Bij een ongewenste of onechte melding dient u de oorzaak van de melding weg te nemen en eerst de melding van het display in het logboek te vermelden. Daarna kunt u de brandmeldcentrale resetten d.m.v. de toets "reset".

B Storing

1. Bij gaat de gele led "storing" branden en zal de centrale een onderbroken zoemer signaal geven.
2. Stel de zoemer af d.m.v. de toets rechtsonder op het bedieningsdisplay (muzieknoot).
3. Lees in het display de storingsmelding af en verken de locatie. Bijvoorbeeld bij "Z1D5 Geen antwoord Bureau directeur 1^e verdieping". Kijk in het kantoor of de melder is weggenomen.



4. Na het herstellen van de storing kunt u het systeem resetten d.m.v. de toets "reset". Om de centrale te resetten dient u de sleutel te draaien tot de gele brand brandt.
5. Indien u de storingsmelding niet kunt opheffen kunt u contact opnemen met Ignis Systems BV op tel. 088 – 44 64 728. Indien u een 24 uren dienst wenst kunnen wij u een onderhoudscontract aanbieden. Zo garanderen wij dat we binnen 24 uur bij u aanwezig zijn en heeft u altijd telefonische ondersteuning, ook buiten kantooruren.

C Uit bedrijf stellen (O/I)

1. U kunt zones of lussen buiten bedrijf stellen.
2. Om de centrale te bedienen dient u de sleutel te draaien tot de gele led brandt.
3. Druk op de toets "O/I".
4. Maak uw keuze met de aanwezige pijlen ondergebracht onder toets 2 of 8.
5. U heeft de keuze om
 - Zet volledige centrale in dienst (alles weer in bedrijf).
 - Alle encoders in storing uit dienst (alle storingsmelding uit dienst zetten).
 - Alle encoders in alarm uit dienst (alle alarmmelding uit dienst zetten).
 - Bekijk alles, encoders in zone volgorde (de zones worden getoond in zone volgorde).
 - Bekijk alles, encoders in lus volgorde (de lussen worden getoond).
6. Bevestig uw keuze met "enter".
7. Scroll tussen de zones of lussen met de pijlen 2 of 8 en bevestig uw keuze met "enter".
8. U kunt met de toets O/I de gemaakte keuze uit dienst stellen, u ziet in het display de vermelding van de gemaakte keuze in of uit dienst staan.
9. Met de F toets keert u terug naar het hoofdmenu. De zone of lus staat nu uit dienst.
10. Bedien als laatste de toets "reset" en accepteer de uit dienst stelling met de toets rechtsonder op het bedieningspaneel (muzieknoet).

D In bedrijf stellen

1. Herhaal stap 1 tot en met 5 van uit bedrijf stellen. Selecteer "zet volledige centrale in dienst" en bevestig met "enter".
2. Druk uiteindelijk op de toets "reset" en alles zal weer in bedrijf worden gezet.





Syndion brandprotocol

Bij het afgaan van het brandalarm indien het zelf te blussen is, of door andere reden even de beheerder van het Jeugdspeelpark Trees Dammer bellen om te laten weten wat er gebeurd is:
Tel. 06 – 25 06 07 59.

De brandmelding gaat via de alarmcentrale naar Trees, die regelt dat verder.

Als er bijv. door onbekende reden het alarm afgaat is het uit te zetten met de gebruiksaanwijzing die eraan hangt.

Logboek in meterkast invullen.